



# ТАБЛИЦА КОДОВ ОШИБОК ФАКСИМИЛЬНОГО АППАРАТА «Panafax UF-150»

Н. Попов

Все факсимильные аппараты снабжены таблицей кодов ошибок, которая облегчает и ускоряет проводимые специалистами диагностику и ремонт.

Таблицы кодов ошибок моделей разных фирм-производителей отличаются друг от друга прежде всего числом кодов (чем их больше, тем лучше) и их совместимостью с диагностическими

12-разрядными кодами, которые отпечатываются в журнале статистики переданных и принятых сообщений.

Ниже приводится таблица кодов ошибок аппарата «Panafax UF-150».

Код ошибки	Режим работы	Признак неисправности	Причина неисправности
001...004	RX	Не принимается документ	1. Неисправен механизм подачи бумаги. 2. Рулон бумаги установлен неправильно. 3. Возможно, неисправность находится на передающей стороне
010	RX COPY PRINT	Нет термобумаги	1. Рулон бумаги не установлен. 2. Рулон бумаги установлен неправильно
020	RX COPY PRINT	Температура термоголовки слишком высокая	1. Неисправен блок питания. 2. Неисправна термоголовка записи. 3. Бумага смялась. 4. Неисправен разъем термоголовки
025		Температура блока питания слишком высокая	Неисправен блок питания
030	TX COPY	Датчик считывания документа не срабатывает через 10 с после подачи документа	1. Документ установлен неправильно. 2. Неисправен датчик считывания документа
031	TX COPY	Документ застрял в механизме продвижения	1. Документ мятый. 2. Длина документа превышает допустимую (1 м). 3. Неисправен датчик считывания документа
060		Нет операций	Открыта крышка аппарата
200	RX COPY	Ошибка печати	1. Неисправна плата управления SC. 2. Неисправна термоголовка
201	RX COPY	Ошибка печати	1. Неисправна плата управления SC. 2. Неисправна термоголовка 3. Неисправен датчик изображения
202	TX	Ошибка сканирования	то же
203	TX	Ошибка генератора знаков	Неисправна плата управления SC
208	TX, RX	Ошибка на плате управления SC	Неисправна плата SC
209	TX, RX COPY	Ошибка в тракте передачи данных	1. Неисправна плата управления SC. 2. Неисправна термоголовка 3. Неисправен датчик изображения
210		Ошибка модема	Неисправна плата SC
212	G3 TX	Ошибка модема	Неисправна плата SC
231		Ошибка генератора тактовых импульсов	Неисправна плата SC
300		Разряд батареи (ошибка в данных)	Неисправна батарея
400	AMS или G3 TX	Нарушена временная диаграмма T1	1. Неисправна линия. 2. Неисправны платы LCU и SC. 3. Удаленная станция установлена некорректно
402	G3 TX	Нет приема	Несоответствие интерфейса
403	G3 Polling RX	Режим необслуживаемой станции не установлен	Режим "POLLED=ON" не установлен на удаленной станции



Код ошибки	Режим работы	Признак неисправности	Причина неисправности
404	G3 TX	Нет приема или нет ответа при передаче тренинга	1. Неисправны платы LCU и SC. 2. Удаленная станция некорректно установлена
405	G3 TX	Не проходит тренинг	1. Платы LCU и SC неисправны 2. Удаленная станция некорректно установлена. 3. Неисправна линия
407	G3 TX	Нет ответа после трехкратной посылки сообщения	1. Неисправна удаленная станция. 2. Неисправны платы LCU и SC
411	G3 Polling	Нет ответа после 11с в режиме необслуживаемой станции	1. Неисправна удаленная станция. 2. Паспортное слово не соответствует запрограммированному
412	G3 RX	Нет ответа в течение 12 с после передачи сообщения	1. Неисправна удаленная станция. 2. Неисправны платы LCU и SC
413	G3 RX	Не завершен прием при скорости 300 бит/с	1. Неисправна удаленная станция. 2. Неисправны платы LCU и SC. 3. Неисправна линия
414	G3 Polling	Нет приема	1. Несоответствие интерфейса выбранному режиму работы. 2. Неисправна удаленная станция. 3. Паспортное слово не соответствует запрограммированному
415	G3 RX	Не выполнены условия необслуживаемой станции	1. Неисправен интерфейс. 2. Паспортное слово не соответствует запрограммированному. 3. Необслуживаемая станция не готова
416	G3 RX	Нет сообщения	1. Неисправна удаленная станция. 2. Неисправны платы LCU и SC
418...419	G3 RX	Ошибка на приемной стороне	1. Неисправна линия. 2. Неисправны платы LCU и SC
422	G3 TX	Нет приема	Несоответствие интерфейса выбранному режиму работы
427	G3 RX	Нет приема	1. Несоответствие интерфейса выбранному режиму работы. 2. Неисправна удаленная станция
431	G3 RX	Ошибка тренинга	1. Неисправна линия. 2. Неисправна удаленная станция. 3. Неисправны платы LCU и SC
433	300 bps RX	Ошибка в передаче	Неисправна плата SC
435	300 bps RX	Ошибка в приеме	1. Неисправна линия. 2. Неисправна удаленная станция. 3. Неисправны платы LCU и SC
446	G3 TX	Прекращен прием	Неисправна удаленная станция
451	TX RX	Отсутствует токовая петля во время 1,2 с связи	1. Линия разорвана. 2. Неисправна удаленная станция
452	G3 TX	Не проходит передача с высокой скоростью	Неисправна плата SC
459	G3 RX	Тренинг не проходит в течение 10 с	1. Неисправны платы LCU и SC. 2. Неисправна линия
493	G3 RX	Сигнал EQL не регистрируется в течение 10 с	1. Неисправна удаленная станция. 2. Неисправны платы LCU и SC
500	TX, RX	Ошибка рукопожатия между центральным процессором и модемом	Неисправна плата SC
599	TX, RX	Ошибка модема	1. Неисправна плата SC. 2. Неисправна термоголовка. 3. Неисправен датчик изображения
621, 622	Roll RX	Неспособность к диалогу	1. Не установлен рулон бумаги. 2. Температура термоголовки слишком высокая
637	TX, RX	Ошибка внутри аппарата	Неисправен аппарат
638	TX, RX COPY REPORT	Общая неисправность блоков передачи и приема	Неисправен блок питания